Pos. Item	Bestellnummer Part No.	Bezeichnung Designation	St. Qty.	Bestellnummer beinhaltet folgende Teile Order No. Covers following parts
26	1115/053	Diamanttrennscheibe	1	Diamanttrennscheibe
27	1115/051	HW-Dünnschnitt Holz / Alu	1	HW-Nutfräser für Dünnschnitte Holz / Alu
28	1115/055	HW-Nutfräser für Vollholz	1	HW-Nutfräser für Vollholz
29	1115/056	HW-Nutfräser für Laminat /MdF	1	HW-Nutfräser für Laminat /MdF
30	1115/057	HW-Nutfräser für Flachdübel	1	HW-Nutfräser für Flachdübel
31	1115/ 059	HW- Nutfräser für Feinschnitte	1	HW-Nutfräser für Feinschnitte
32	1115/120	Winkel-Vorsatz	1	Winkel-Vorsatz
33	1115/125	SET Winkel-Vorsatz	1	SET Winkel-Vorsatz + HW-Nutfräser für Flachdübel
34	1115/070	Schleifklotz	1	Schleifklotz zum Anfasen von Türblättern
35	1115/060	Führungslineal 1400 mm	1	Führungslineal 1400 mm
36	1115/061	Führungslineal 700 mm	1	Führungslineal 700 mm
37	1115/163	Saughalter zu Führungslineal	1	Saugheber (2x) / Verbindungsgestänge (2x) / Nutenstein M6 (2x) / Flügelkopfschraube M6x50 (2x) / Flügelkopfschraube M6x30 (2x) / Klemmstück Durchgang / Klemmstück Gewinde / Stange an Saughalter (2x) / Schraube M6
38	1115/114	Gleitschuh zu Führungslineal	1	Gleitschuh Führung / Senkschraube. M4x12 (2x)
39	1115/068	Schraubzwinge	1	Schraubzwinge für Führungslineal (2x)
40	1115/058	Vlies Abdeckhaube	1	Vlies Abdeckhaube für Parkett und lackierte Oberflächen
41	1115/071	Koffereinsatz	1	Koffereinsatz
42	1115/115	Koffer	1	Holz-Koffer / Einsatz
43	1950/001	MultiTool	1	MultiTool
44	1950/002	FittingHammer	1	Handwerkzeug zum Parkettboden verlegen