




Pos. Item	Best. Nr. Part No.	Bezeichnung Designation	Bestellnummer beinhaltet folgende Teile Order No. Covers following parts
1	1115-017	ABSAUGSTUTZEN	Absaugstutzen
2	1115-019	SCHIEBEBLECH	Schiebeblech
3	1115-020	ABDECKHAUBE	Abdeckhaube
4	1230-120	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE	Zylinderkopfschraube M6x16
5	4115-109	MOTOR	Motor
6	1115-054	HW-Nutfräser	Für Holz / Alublech
7	1115-103	SCHWENKGEHÄUSE	Schwenkgehäuse / Rasthebel / Druckbolzen lang / Senkschraube M4x20 2x / Druckfeder / Zylinderstift DIN 7 4m 6x8/ Zylinderstift DIN 7 4m 6x12 / Zylinderstift DIN 7 3m 6x10
8	1115-105	SCHIEBER	Schieber / Schieberspindel / Druckscheibe / Ränelmutter M6 / Spannscheibe DIN 6796 6mm / Passscheibe DIN 988 6x12x0,3 2x
9	1115-106	FÜHRUNGSLEISTEN	Führungsleisten 1 Paar / Senkschraube DIN 965 M4x10 6x
10	1115-108	FEDERSATZ	Zugfedern 2x / Federdeckel 2x
11	1115-109	ANSCHLAG	Anschlag / Zylinderschraube DIN 912 M4x25 1x
12	1115-110	GLEITSCHUH/ SPLITTERSCHUTZ	Gleitschuh / Senkschraube DIN 965 4x10 2x
13	1115-111	GRIFF	Griffbügel / Linsenschr. Flansch. M10 x16 2x / Linsenschr. Flansch. M 8x20 1x / Distanzscheibe 8x20x10 / Sterngriff D 50 mm
15	3115-100	GRUNDKÖRPER	Grundkörper / Kerbstift DIN 1472 3x8
16	4115-101	SCHIEBESCHLITTEN	Schiebeschleitten / Rundkopferbnagel DIN 1476 3x7 2x
17	5115-102	RASTBUCHSE	Rastbuchse / Zylinderschraube DIN 912 M4x20 4x
18	3115-104	NIEDERHALTER	Niederhalter links / Senkschraube M4x20 2x
19	4115-108	ZENTRIERFLANSCH	Zentrierflansch / Spankegel / Zylinderkopfschr. M6x16 / Sicherungsring DIN 471 25 x 1,2
21	3115-118	ARRETIERHEBEL	Arretierhebel / Anschlagspindel / Sicherungsscheibe / Schlauch / Druckfeder
23	1230-011	STIFTSCHLÜSSEL T30	Stiftschlüssel T30
24	3151-117	RILLENKUGELLAGER	Rillenkugellager / Nilscheibe / Sicherungsring DIN 472 45x1,75
	3115-112	BETRIEBSANLEITUNG *	Betriebsanleitung
	1115-115	KOFFER **	Koffer mit Einsatz
	1115-071	EINSATZ FÜR KOFFER**	Rutschsicherung der Maschine

* ohne Abbildung

** nicht im Lieferumfang enthalten